




Ref.Nu	Qty	Part number	Description	Validity from	Validity till	Notes	Bulletin
1	1	50070040	Guard				
2	1	095000219	Spring				
3	1	50010243	Pin				
4	1	50010088AR	Spring				
5	1	3960045	Screw				
6	1	50070124A	Plate				
7	1	3026003	Ring				
8	1	097000146	Lever				
9	1	094500297R	Clutch				
10	1	3960073	Screw				
11	1	50050125R	Plate				
12	1	50050039	Brake band				
13	1	006000300	Bushing				
14	1	50070149	Guard				
15	1	50070033	Spike				
16	2	3960098	Screw				
17	1	50010148R	Nut				
18	1	3960093	Screw				
19	1	50070081	Cover				
20	1	094500029	Spring				
21	1	50070088	Washer				
22	1	3049007	O-ring				
23	1	50070080	Chain tensioner				
24	1	50070087A	Bolt				
25	1	50072027A	Chain tensioner				
26	1	50072014	Chain cover				
27	1	50070069	Washer				
28	1	50070025	Worm gear				
29	1	005000165	Bearing				
30	1	094500761	Clutch drum .325"				
31	1	375100012A	Washer				
32	1	097000106	Pin				



Ref.Nu	Qty	Part number	Description	Validity from	Validity till	Notes	Bulletin
1	3	3933100R	Nut				
2	1	50072025	Muffler				
3	1	50070031	Gasket				
4	2	50070032	Screw				
5	2	3960073	Screw				
6	2	3918010R	Washer				
7	4	3860095R	Screw				
8	1	3055114	Spark plug				
9	2	50070071	Cover				
10	2	50070186	Gasket				
11	8	3960074	Screw				
12	1	50070207	Decompressor				
13	2	50070128R	Piston ring Ø42				
14	1	50070117R	Piston pin				
15	1	004900061R	Ring				
16	1	50072032	Piston assy Ø42				
17	1	50070047A	Gasket				
18	1	097000059A	Spring				
19	1	50070010A	Manifold				
20	1	50070152	Tube				
21	1	2318935CR	Carburetor C3-E9				
22	1	50072024	Compl. cyl. Ø42				
23	1	50070151	Tube				
24	1	50072026	Labels set				
25	1	026400089A	Tube				
26	2	007201313	Seal ring				
27	4	3860096	Screw				
28	2	094600042	Pin				
29	1	3035015R	Bearing				
30	1	50070039AR	Gasket				
31	1	50070001	Crankshaft				
32	1	094000005	Bearing				
33	1	3034012R	Bearing				
34	1	50072028	Gasket set				
35	1	50070175	Plate				
36	1	50072051	Crankcase assy				




Ref.Nu	Qty	Part number	Description	Validity from	Validity till	Notes	Bulletin
1	1	50070077	Cable				
2	1	094000227	Screw				
3	1	006000315	Washer				
4	1	3916004	Washer				
5	1	094600097A	Spark plug cap				
6	1	094600169A	Spring				
7	2	50070148	Spacer				
8	1	50070013A	Ignition coil				
9	1	097000064A	Handle				
10	1	50070123R	Starter rope				
11	4	3960092AR	Screw				
12	1	50050073R	Spring				
13	1	50070050A	Starter pulley				
14	1	094500034R	Washer				
15	1	094600041AR	Screw				
16	1	50072005	Starter assy				
17	2	004000142	Nut				
18	2	3833080	Washer				
19	2	005000361	Washer				
20	1	50072029	Pawl				
21	1	50070198R	Flywheel				



947 - Fuel tank and air filter




Ref.Nu	Qty	Part number	Description	Validity from	Validity till	Notes	Bulletin
1	1	50070034	Knob				
2	1	50072030	Cover				
3	1	50070036R	Air filter std				BT1-017-07/07
3	1	50070244R	Air filter optional				BT1-017-07/07
4	1	50070056	Gasket				
5	1	50070066	Deflector				
6	3	3960092AR	Screw				
7	1	50070192	Cover				
8	1	50052005R	Cpl. cap				
9	1	3049025	O-ring				
10	1	005000347A	Grommet				
11	1	50070067A	Rod				
12	1	097000229R	Breather valve				
13	1	50070052A	Screw				
14	1	50070211	Plate				
15	1	50072010A	Oil filter				
16	1	094600369R	Guard				
17	1	094600041AR	Screw				
18	5	50050067	Spacer				
19	1	50070035A	Support				
20	1	2317021R	Switch				
21	1	2317013	Guard				
22	1	50070062	Spike				
23	2	3960098	Screw				
24	1	50070055	Plate				
25	1	50070054	Tube				
26	1	50060015AR	Oil pump				
27	2	3960074	Screw				
28	2	3960057	Screw				
29	1	50070228	Lever				
30	5	3860097	Screw				
31	1	50070007BR	Crankcase				



Ref.Nu	Qty	Part number	Description	Validity from	Validity till	Notes	Bulletin
1	1	50072009	Tank cap				
2	1	099900090	O-ring				
3	3	50070049	Support				
4	3	3960073	Screw				
5	3	50070024	Spring				
6	3	3057005	Washer				
7	2	50010061R	AV-mount				
8	1	50070182	Safety tape				
9	1	50060039	Tube				
10	1	61110034	Tube				
11	1	50060012	Air purge				
12	1	50052045	Throttle assy				
13	1	50050214	Cover				
14	1	097000028R	Spring				
15	1	50050096AR	Lever				
16	1	50070065BR	Fuel tank assy				
17	3	3960099R	Screw				
18	1	094500577A	Valve				
19	1	094500575R	Spring				
20	1	50050071	Breather valve				
21	1	50010218R	Fuel filter				
22	1	50070064	Fuel line				
23	1	50070197A	Knob				
24	1	50070044	Throttle				
25	1	50070181	Safety tape				
26	1	3916005	Washer				


FINO A NOVEMBRE 2004
TILL NOVEMBER 2004
BIS NOVEMBER 2004
HASTA NOVIEMBRE 2004
JUSQU'A NOVEMBRE 2004

- 27 KIT MEMBRANE & GUARNIZIONI
DIAPHRAGM & GASKET SET
- 28 KIT RIPARAZIONE
REPAIR KIT




DA NOVEMBRE 2004
FROM NOVEMBER 2004
AB NOVEMBER 2004
DESDE NOVEMBRE 2004
DEPUIS NOVEMBRE 2004

- 27 KIT MEMBRANE & GUARNIZIONI
DIAPHRAGM & GASKET SET
- 28 KIT RIPARAZIONE
REPAIR KIT



DA NOVEMBRE 2004
FROM NOVEMBER 2004
AB NOVEMBER 2004
DESDE NOVEMBRE 2004
DEPUIS NOVEMBRE 2004

- 88 KIT MEMBRANE & GUARNIZIONI
DIAPHRAGM & GASKET SET
- 89 KIT RIPARAZIONE
REPAIR KIT



Ref.Nu	Qty	Part number	Description	Validity from	Validity till	Notes	Bulletin
1	1	50070155	Shaft				
2	1	50070157	Shaft				
3	1	003300201	Spindle				
4	1	50070154	Cover				
5	1	50070153	Cover				
6	1	50070156	Shutter				
7	1	50070159	Shutter				
8	1	50070160	Throttle lever				
9	2	095000147	Spring				
10	1	380000338	Screw				
11	1	094600148	Spring				
12	1	50070166	Spring				
13	1	50010109	Screw				
14	1	50070163	Screw				
15	2	50010141	Screw				
16	1	50070173	Screw H				
17	1	50070172	Screw L				
18	4	035000162	Screw				
19	1	003300202	Screw				
20	1	50070158	Starter lever				
21	1	50070171	Lever				
22	1	50070224	Carb.HDA-205D				
23	1	50070165	Spring				
24	1	003300204	Fuel filter				
25	1	50070169	Bushing				
26	1	50070164	Spring				
27	1	50010122A	Diaphragm and gasket set				
28	1	50010123A	Repair kit				
29	1	50070188	Screw guide				
45	1	50070183	Screw H				
46	1	50070167	Screw L				
51	1	50070011AR	Carburetor HDA-205C				
58	1	2318695	Cap				
59	1	2318694	Cap				
60	1	50070086	Screw guide				
62	1	093500574	Screw				
63	1	2318919	Cover				
64	1	2318388	Screw				
65	1	2318913	Starter lever				
66	1	2318914	Starter shaft				
67	1	2318924	Spring				
68	1	093500560	Clamp				
69	1	2318918	Lever				
70	1	004900196	Screw				
71	1	2318928	Screw				
72	1	2318934	Cover				
73	4	2318522	Screw				
74	1	2318909	Lever				
75	1	2318535	Ring				
76	1	2318932	Spring				
77	1	2318936	Shaft				
78	1	2318917	Starter valve				
79	1	2318916	Screw				
80	1	2318908	Screw				
81	1	2318903	Cap				
82	1	2318889	Cap				
83	1	2318904	Guard				
84	4	2318888	Washer				
85	2	2318532	Spring				
86	1	2318912	Screw				
87	1	2318911	Screw				
88	1	2318868	Diaphragm and gasket set				
89	1	2318869	Repair kit				
90	1	2318935CR	Carburetor C3-E9				
91	1	2318907	Lever				